

23955 Raadio teel juhitud helikopter " Sky Arrow " .

Saatja töötab infrapunases sagedusalas, selle patareid ei ole tootega kaasas (4x AA 1,5 V).

Mudel on mõeldud kasutamiseks alates 8. eluaastast.

PANE TÄHELE!

Loe juhend kindlasti läbi enne esmakordset kasutamist. Lennuaeg on u. 7minutit, saatja tööraadius u. 10 meetrit.

ETTEVALMISTUS.

Vaata originaalõpetust ja jooniseid. (Osa " User Manual ").

1. (" Table contents "). Pakend sisaldab helikopterimudeli, juhtsaatja ja pearootori tagavaralabad.

2. Vaata jooniseid originaalõpetuse lk. 1

1. osa (" Helicopter ")

1A - pearootorite labad

1B - vertikaaltelje stabilisaatori mehhanism

1C - infrapunase sageduse vastuvõtja

1D - mudeli " ON - OFF " lüliti

1E - mudeli akulaadija pesa.

2. osa ("Remote Control "). Juhtsaatja esipaneel

2A - saatja vasak juhtkang / mudel üles -alla /

2B - saatja " On - Off " nupplüliti

2C - saatja infradiod

2D - saatja parem juhtkang / mudel vasakule - paremale /

2E - otsekursi korrektsiooni nupplülid

2F - mudeli akulaadimispesa

2G - saatja toiteindikaator

2H - saatja patareidesahtli kaane kinnituskruvi

3. osa – patareide asetamine ja vahetamine ("Inserting Batteries ")

3A - ava saatja tagaküljel patareide sahtli kaas (keera kinnituskruvi välja, ava sahtel)

3B - aseta neli (AA 1,5 V) patareid oma pesadesse, järgides polaarsust

3C - sulge patareide sahtel kaanega ja kinnita kruviga

4. Osa – laadimine (" Charging the Helicopter ")

Saatja keskel esipaneelil on mudeli aku laadimispesa. (Tähistatud kirjaga " Charge ") Mudeli kere all asub pesa vastaspool (lüliti ON - OFF

kõrval). Laadimiseks asetatakse mudel maandumisjalatsitega saatja esipaneelil asuvatesse soontesse nii, et pesad ühenduvad. Toote pakendil

on sellekohased illustreerivad fotod ilusti olemas. Laadimiseks peavad nii mudeli kui ka saatja lülid olema asendis " OFF ". Kui kõik on lülitatud

õigesti - süttib mudelil sinine valgusdiid, mis näitab laadimistsükli algust. Kui märgutuli kustub, on laadimine lõpetatud. Instruktsiooni järgi on

aku laadimisaeg 30 -40 minutit, mis tagab mudeli lennuaega 5 -7 minutit. Kui aku on laetud, eemaldage mudel ettevaatlikult saatja

laadimispesast. Sellega on ettevalmistused lõppenud.

LENNUTAMINE.

Alguses lülitage saatja sisse. Selleks vajutage korraks survenuppu kirjaga "Power". Hakkab vilkuma punane märgutuli. Kohe lükake vasakut

juhtkangi korraks endast eemale lõpuni ja laske tagasi. Kontrolltuli peab lõpetama vilkumise ja helendama pidevalt . Seega on eemaldatud

blokeering ja sisse lülitatud GÜRO stabiliseerimissüsteem. Saatja välja- lülitamiseks tuleb survenuppu "Power" hoida all vähemalt viis sekundit.

Seejärel lülige mudeli all asuva lüliti asendisse "On". Süttib mudeli ninas asuv valgusdiid. Mudel on lennuks valmis!

Pea meeles, et: vasak juhtkang üles - mudel tõuseb, vasak juhtkang alla (enda poole) - mudel laskub.

Parem juhtkang liigutab mudelit paremale või vasakule. Parema juhtkangi kõrval olevad survenupud on otsekursi korrektsiooniks. Mis see

tähendab? Vaata " User Manual" lk.6 asend 6A ja 6B.

Kui mudel püüab ennast enne õhku tõusmist ilma paremat juhtkangi kasutamata ümber oma telje keerutada, tuleb ta "rahustada" kasutades

vastavalt survenuppe 6A või 6B.

Kasutades korraga mõlemat juhtkanalit, tõuse sujuvalt õhku! Hoiu juhtsaatjat alati mudeli suunas (saada mudelit saatjaga)!

HEAD LENDU!

OHUTUSNÕUDED.

1. Kuna mudelit juhitakse infrapunases sagedusel, saab lennata ainult siseruumides. Jälgi, et saatja ja mudeli vahele ei jääks kõrvalisi

esemeid, inimesi ega tugevat valgusallikat.

2. Mudelisse on sisse ehitatud Li - Po aku 3,7 V / 0,33 Wh/ 90 mAh. Neid akusid tuleb jahutada u. 10 minutit enne ja pärast laadimist.

Liitiumakud on väga tundlikud ülelaadimise ja temperatuuri suhtes!

3. Saatja patareid (AA 1,5 V) vahetage õigeaegselt! Kui saatjat kaua ei kasutata, tuleb

patareid välja võtta. Tühjad patareid viige kogumispunkti!

4. Mudeli pearootori labade vahetusel jälgi originaalõpetuse 8. osa (" Changing the rotor blades "). Ülemised rootorid on " A " tüüpi, alumised

vastavalt "B " tüüpi.

Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed! Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi.

Revelli toodete maaletooja on AS Rekato, Paavli 2 A, Tallinn. Telefon 6500005.

e- pood: www.rekato.ee