

Revell Control raadio teel juhitud maastikuauto Karoo koos 40MHz juhtpuldiga



Komplekti kuuluvad: auto, juhtpult ja mitmekeelne kasutusjuhend. Patareid pole komplektiga kaasas!

OHUTUSNÕUDED

- Enne esimest kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. Antud toodet võib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile. Hoida kasutusjuhend ja pakend alles, kuna neis on olulised juhendid.
- Mõeldud kasutamiseks alates 8. eluaastast, täiskasvanu järelevalve on soovitatav! Ei sobi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele, kuna sisaldab väikeseid osi. Lämpumisohu!
- Auto sobib kasutamiseks sisetingimustes või kuivades välitingimustes. Autot ei tohi kasutada avalikel teedel.
- Autot ei tohi kasutada arstimate või alkoholi mõju all olles.
- Hoida kasutamise ajal käed, nägu ja avarad riided autost eemal.
- Auto ja puldi mitte kasutamisel tuleb need välja lülitada ja pikaaegsel mitte kasutamisel patareid eemaldada.
- Vältimaks auto üle kontrolli kaotamist, jälgi, et auto oleks alati nägemisulatuses. Tähelepanematus ja hooletus võivad põhjustada kahjustustega.
- Ära sõida autoga inimeste, loomade, sõiduteede ega veekogude läheduses.
- Auto ei sobi kasutamiseks füüsiliste või vaimsete piirangutega inimestele. Soovitame autot kasutada eelnevalt sarnaseid tooteid kasutanud inimese järelevalve all.
- Veendu alati, et auto kasutamisel keegi viga ei saaks.
- Toodet võib parandada ainult Revelli varuosadega. Vastasel juhul võib toode enam mitte töötada või ohtlikuks osutuda. Ohtude vältimiseks kasuta toodet kohas, kus vajadusel saad kasutamise koheselt lõpetada.
- Tähelepanu! Kasutamisel toote osad pöörlevad ja toode võib kuumeneda! Vajalik täiskasvanu järelevalve!



ELEKTRI- JA ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KÄITLEMISE MÄÄRUS

- Kõik patareid tuleb enne toote minema viskamist eemaldada.
- Kõik juhtmed tuleb läbi lõigata.
- Patareid peavad ära viskamisel olema täiesti tühjad.
- Lõppseadmestik tuleb katta isoleerteibiga, vältimaks lühiste teket.
- Vii kõik patareid ja elektriseadmed selleks ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Ülejäänud osad viska olmeprügi hulka.



CE-VASTAVUSMÄRGIS

- Revell GmbH kinnitab, et toode vastab kõikidele EL-i õigusaktides sätestatud nõuetele.
- Vastavusdeklaratsiooni näeb aadressil www.revell-control.de



PATAREID

- Juhtpult vajab patareid 2 X 1,5 V AA ja auto 4 X 1,5 V AA.
- Laetavad patareid tuleb enne laadimist puldist ja autost eemaldada. Mittelaetavaid patareid ei tohi laadida! Samuti ei tohi samaaegselt kasutada eri tüüpi patareid või uusi ja vanu patareid koos.
- Patareide paigaldamiseks jälgi juhiseid pildidel **3A-3F**. Ava kaas (**1F** ja/või **2E**), sisesta sobivad patareid, sulge kaas. Jälgi polaarsust (+ ja -)!

HOOLDUS

- Puhastamiseks võib kasutada niisket lappi.
- Välti kokkupuudet veega!
- Kaitse autot ja pulti otsese päikesevalguse ja kuumuse eest!

AUTO

Vaata jooniseid originaaljuhendilt. **1A** Veotelg, **1B** Antenn, **1C** Kinnituskang, **1D** Sisse/välja lüliti, **1E** Rattajooksu reguleerija, **1F** Patareikamber, **1G** Patareikambri kruvi

JUHTPULT

2A Juhtimiskang (edasi-tagasi), **2B** Sisselülitusele viitav tuli, **2C** Antenn, **2D** Juhtimiskang, **2E** Patareikamber, **2F** Kinnituskang **2G** Patareikambri kruvi

ETTEVALMISTUS

1. Juhtpult aktiveerub juhtkangi liigutamisel automaatselt. Lülita auto all olev sisselülitusnupp (**1D**) ON-asendisse (**4A**). Pärast kasutamist tuleb sisselülitusnupp lülitada OFF-asendisse.
2. Veatu sõidu tagamiseks tuleb rattajooksu reguleerida. Kui otse sõites kaldub auto natuke paremale või vasakule, tuleb auto all asuvat rattajooksu reguleerijat (**1E**) keerata vastupidises suunas (vt. pilt 5).

SÕITMINE

1. Edasi sõitmiseks lükka juhtimiskangi (2A) edasi, tagurdamiseks tagasi.
2. Vasakule pööramiseks vajuta juhtimiskangi vasakule (2D), paremale pööramiseks paremale.

OHUTU SÕITMINE

1. Jälgi, et auto oleks alati nägemisulatuses.
2. Jälgi, et sõitmiseks oleks piisavalt ruumi ja vajuta juhtimiskange õrnalt.
3. Pärast kokkupõrget vabasta kang, et vältida elektroonika rikkumist.
4. Sõitmiseks sobib avar ja takistusteta ruum.
5. Ette sõitmist veendu, et teel poleks inimesi ega loomi.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

1. Kui auto ei liigu või juhtpult ei tööta, on patareid kas valesti sisestatud või tühjad. Kontrolli, kas patareid on õigesti sisestatud (jälgi poolusi!), või vajadusel asenda uute patareidega.
2. Kui autot ei saa juhtpuldi abil liigutada ning viga pole patareides, võib olla katkenud ühendus auto ja juhtpuldi vahel. Jälgi, et auto ja juhtpuldi vaheline vahemaa oleks alla 10 meetri.

SOOVITUS JA KONTAKTID

- Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed.
- Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi.

Revelli toodete maaletooja AS Rekato, Paavli 2A, Tallinn.

Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/rekato.ee

Tutvu Revelli ja kogu meie tootevalikuga e-poes: www.rekato.ee



REKATO