



Russell Hobbs



Kasutusjuhend

Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke alles. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka see kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED Järgige peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

1. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogunud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
 - Lapsed ei tohi seadmega mängida.
 - Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
 - Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatuses eemal.
 - Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastusi. h Seadme välispind läheb kuumaks. Jääkkuumuse mõjul püsib see kuum ka mõnda pärast seadme kasutamist. Ärge pange seadet vedelikku.
2. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.
 - 3 Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale.
 - 4 Hoidke seade ja juhe tööpinna servadest eemal.
 - 5 Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
 - 6 Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
 - 7 Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

Kasutamiseks ainult kodumajapidamises

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Täitke veeanum **max** tasemeni ja käivitage seade üheks tsükliks ilma kohvita.

* Seadme "äratamiseks" vajutage nuppu **min** .

20 Ligikaudu 30 minuti pärast hakkavad keemilised muutused kohvi lõhna ja maitset mõjutama.

KOHVI VALMISTAMINE HILJEM


21 Kella seadistused säilivad kuni seadme väljalülitamiseni.


22 Kella saab seadistada ükskõik milliseks ajaks ööpäevaks.


23 Seadistage kell soovitud kellaajale.

- Seadistage nuppude **h** ja **min** abil soovitud tund ja minut.

24 Seadistage taimer soovitud aja peale, millal kohvivalmistamine peaks algama.

- Vajutage nuppu  .
- Seadistage nuppude **h** ja **min** abil soovitud tund ja minut.

* Kui te ei vajuta viie sekundi jooksul nuppu **h** või **min** , läheb seade tagasi tavarežiimi ja kuvatakse kella-aeg. Uuesti alustamiseks peate vajutama nuppu  ja otsast peale hakkama.

25 Kui soovite valmistada vähem kui viis tassitäit kohvi, vajutage nuppu  .

26 Ekraanile kuvatakse 1-4  .

AKTIVEERIMINE


27 Vajutage nuppu **AUTO** .

28 Ekraanile kuvatakse **AUTO** .

29 Seadistatud kellaajal hakkab nupp  helendama ja seade alustab tööd.

30 Kui soovite taimerifunktsiooni enne kohvivalmistamise algust katkestada, vajutage nuppu uuesti.

TÄHELEPANU!

31 Kui teil läheb meelest, millise kellaaja seadistate, vajutage ja hoidke all nuppu  ja laske see seejärel lahti.

KIIRE TASSIKE KOHVI

32 Kannu saab seadmest igal ajal ära võtta. Kohvi ülevoolamise vältimiseks tuleb kann 20 sekundi jooksul oma kohale tagasi panna.

KANGEM KOHV

33 Kui soovite valmistada viis või rohkem tassitäit kohvi, võite kasutada funktsiooni 1-4  , et kohv jääks veidi kangem. Vajutage üks kord nuppu **B** .

34 Ekraanile kuvatakse 1-4  .

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID

35 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.

36 Koputage filtrihoidiku sisu prügikasti.

37 Pühkige seadme välispindu niiske lapiga.

38 Kannu kaane avamiseks vajutage kaane tagaküljel, käepideme kohal olevat hooba.

39 Peske kann ja filtrihoidik käsitsi.

 Neid osi võib pesta nõudepesumasina ülemisel restil.

40 Keerake filtrihoidikut, nii et selle äärel olev pilu on kaane poole, ja pange filtrihoidik seadmesse tagasi.

41 Sulgege kaas ja vajutage seda lukustamiseks allapoole.

ISEPUHASTUS

42 Katlakivi moodustumise vältimiseks kasutage isepuhastusfunktsiooni vähemalt üks kord kuus ja kareda veega piirkondades sagedamini.

43 Tagage piisav ventilatsioon, sest kuuma äädika lõhn ei ole meeldiv.

44 Selleks toiminguks kulub ligikaudu 35-45 minutit.


45 Segage kannus kuus tassitäit äädikat ja neli tassitäit vett.

46 Valage segu veepaaki.

47 Sulgege kaas.

48 Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi.

49 Sisestage pistik seinapistikupesasse.

50 Vajutage nuppu  .

51 Ekraanile kuvatakse kiri **E** .

52 Osa lahusest voolab läbi seadme. Ülejäänud osa jääb 30 minutiks kuumaveepaaki ja voolab seejärel läbi seadme.

53 Lõpuks teeb seade piiksu ja lülitub välja.

54 Täitke veeanum **max** tasemeni ja käivitage seade üheks tsükliks ilma kohvita.

55 Korrake seda toimingut 2-3 korda, kuni äädikalõhn on kadunud.

* Juhul kui garantiiajal tagastatud toote defekti põhjus on katlakivi, on toote parandamine tasuta.

KESKKONNAKAITSE



Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlike aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümbooliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.



Kasutusjuhised - üksikasjalikud kasutusjuhised leiate meie veebisaidilt:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>