

ECG



KP 129 black

KOHVIMASIN
KASUTUSJUHEND

Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. Kasutusjuhend peab olema alati seadmega kaasas.

ECG

OHUTUSJUHISED

Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke see alles!

Hoiatus: Käesolev juhend ei sisalda kõiki ettetulevaid võimalusi ja olukordi. Kasutaja peab mõistma, et terve mõistus, ettevaatus ja hooldus on tegurid, mida ei ole võimalik mistahes tootesse integreerida. Seetõttu peavad kasutajad need tegurid tagama seadet kasutades ja käsitledes. Me ei võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, seadme ebaõigest kasutamisest, kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus või seadme mis tahes osa ümber seadistamisest või muutmisest.

Tulekahju- ja elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist:

1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga ning et kontakt oleks maandatud. Seinakontakt peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.
2. Ärge kasutage seadet kui toitejuhe on kahjustatud. **Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud teeninduskeskuses! Seadme kaitsekatteid ei tohi avada, elektrilöögi oht!**
3. Kaitske seadet otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku elektrilööki.
4. Ärge kasutage kohvimasinat õues ega niiskes keskkonnas. Ärge puudutage kohvimasinat ja toitepistikut märgade kätega. Elektrilöögi oht.
5. Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelvalveta. Enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni pistikust endast.
6. Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage toitejuhete üle teravate servade.
7. Kasutage ainult originaal-tarvikuid.
8. Töötavat kohvimasinat ei tohi jätta järelvalveta.
9. Olge eriti tähelepanelik, kui kasutate seadet laste läheduses. Laste võimaliku elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge lubage lastel kunagi seadet üksi käsitseda. Asetage kohvimasin sellisesse kohta, kus lapsed sellele ligi ei pääseks. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva.
10. Ärge pange seadet kuumale pinnale ega kasutage seda kütteseadmete lähedal (nt pliidiplaadid).
11. Kasutage seadet vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhiste. Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme ettevaatamatu käsitsemine.
12. Mõned kohvimasina osad lähevad kasutamisel tuliseke, ärge puutuge neid paljaste kätega.
13. Ärge jätke tühja kannu soojendusplaadile, see võib puruneda.
14. Seade on loodud kasutamiseks ainult koduses majapidamises ning sarnastes kohtades, nagu:
 - kontorite, kaupluste ja muudes asutuste kööginurkades,
 - maaeluasutused,
 - hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.
 - hommikusööki pakkuvates asutustes
15. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8-aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses kaugemal.

KIRJELDUS



1. Sees/väljas lüliti
2. Kann
3. Veepaak
4. Veepaagi ja kohvinõu kaas.
5. Filtrihoidiku leetri koht
6. Mõõtelusikas
7. Soojendusplaat

SEADME KASUTAMINE

Enne esimest kasutamist

Tagamaks kohvi suurepärase maitse esimesest tassist alates, soovitame kohvimasina enne esimese kohvi valmistamist loputada kuuma veega. Toimige nii:

1. Pange veenõusse 1200 ml vett.
2. Pange filtrihoidikusse nailonfilter (ilma kohvita) ja sulgege kaas.
3. Pange kann soojendusplaadile ja vajutage tsükli käivitamiseks nuppu.

Kohvi valmistamine

1. Avage veepaagi kaas ja täitke kuni anumal oleva jooneni veega.
2. Valage mõõtelusikat kasutades kohvi nailonfiltrisse. Te sõite reguleerida kogust vastavalt oma maitsele.
3. Pange nailonfilter hoidikusse.
4. Asetage kann soojendusplaadile. Veenduge, et kann oleks paigaldatud filtrihoidiku keskele.
5. Vajutage ON/OFF lüliti, süttib punane tuli ja mõne hetke pärast hakkab kohv automaatselt kannu tilkuma.

Märkus: Te võite kannu igal ajal eemaldada ja kohvi serveerida, kuid ärge eemaldage seda kauemaks kui 30 sekundiks, vastasel korral võib kohv hakata üle filtri serva voolama.

6. Peale seda, kui kohvi tilkumine on lõppenud, on kohvimasin soojendusrežiimis. Nüüd võite kohvimasina välja lülitada.
7. Te võite kohvimasina kohe on/off lüliti välja lülitada. Vastasel korral käivitub taimed ja kohvimasin lülitatakse 40 minuti pärast automaatselt välja.

Tähelepanu: Ärge jätke kohvimasinat kohvi valmistamise ajaks järelvalveta. See võib vajada käsitsi sekkumist.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Võtke toitejuhe alati enne puhastamist pistikupesast ja laske seadmel jahtuda.
- Pühkige korpust väljastpoolt niiske lapiga ning seejärel kuivatage. Puhastage veepaaki ja tilkumisnõud regulaarselt.
- Ärge kasutage alkoholi, küürimispulbrit ega pesuvahendeid, mis võivad pindu kahjustada. **Ärge kastke põhiseadet vette!**
- Eemaldage filtrihoidik, keerates seda päripäeva ja eemaldage kohvi jäägid. Seejärel peske see pesuvahendiga, kuid sellisel juhul on tingimata vajalik loputamine.
- Peske kõik eemaldatavad osad veega ja kuivatage hoolikalt.

Katlakivieemaldus

Pikema kasutusaja saavutamiseks tuleb regulaarselt eemaldada katlakivi; iga kolme kuu järel või vastavalt vajadusele (sõltuvalt vee kvaliteedist ja kasutussagedusest). Toimige nii:

1. Täitke kann ühe osa äädika ja kolme osa külma veega.
2. Valage segu veenõusse. Ärge pange kohvi masinasse, ning keetke äädikalahust nagu kirjeldatud „Enne esmakordset kasutamist“.
3. Korrake vajadusel toimingut, kuni kollast vedelikku enam ei tule. Keetke seadmega puhast vett, kuni äädika lõhn kaob.

VEATUVASTUS

Enne kontakteerumist volitatud hooldusega, kontrollige järgmises tabelis olevaid punkte: Kui probleem jätkub, võtke ühendust volitatud hooldusega.

Viga	Põhjus	Lahendus
Vedelik pritsib ümber kannu.	Kann ei ole korralikult kohal.	Pange kann filtrihooidiku ava alla.
Kohvi tilgub liiga aeglaselt või pritsib üle leetri serva.	Kohvipulber on liiga peen või sisaldab liiga palju rasva.	Kasutage jämedamat kohvipulbrit. Nailonfilter on ummistunud. Loputage filtrit puhta veega.
Kannus on kohvipuru.	Filter on umbes.	Puhastage filter.
	Jahvatus on liiga peen.	Kasutage jämedamat jahvatust.
Vesi lekib kohvimasina põhjast.	Leke kohvimasina sees.	Ärge kasutage kohvimasinat ja võtke ühendust teenindusega.
Kohvimasin ei tööta.	Kohvimasin on ülekuumenenud ja ohutussüsteem on aktiveerunud.	Kohvimasin peaks peale jahtumist uuesti tööle hakkama. Vastasel korral võtke ühendust volitatud hooldusega..
	Vett ei ole piisavalt.	Täitke piisava koguse veega.

TEHNILISED ANDMED

Veepaagi maht 1,2 l

Nominaalpinge 220–240 V~, 50 Hz

Nimisisendvõimsus: 900 W

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu kontaineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

See sümbol tootel tähendab, et seda toodet ei tohi kohelda kui majapidamisprügi.

See tuleb viia vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb vanade elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisega. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Kasutusjuhend on kättesaadav veebilehel www.ecg.cz.

Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud.



08/05



Maaletooja Eestis:

AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa

Tel.: 6 836 300

E-mail: info@elmaks.ee

GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisyhendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - kohvimasina küttekeha ummistused
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtme pistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 2 aastat
- Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

HOOLDUSPARTNERID

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Speleta	Akadeemia tee 20	tel. 654 6543
TARTU:	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel/faks 7 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel/faks 44 27 231
HAAPSALU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3	tel. 43 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
	OÜ Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. (45) 31 627
KÄRDLA:	FIE Enno Tuulik	Vabaduse tn.8, Kärdla	tel. 46 963 06
VÕRU:	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
IDA-VIRUMAA:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318

TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: _____

MUDEL: _____

KAUPLUS _____

MÜÜGIKUUPÄEV: _____

KAUPLUSE PITSAT: _____