

ECG

ELEKTRILINE VEEKEETJA

KASUTUSJUHEND



■ Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutus- ja kasutusjuhiseid. Kasutusjuhised peavad alati seadmega kaasas olema.

OHUTUSJUHISED

Lugege tähelepanelikult ja hoidke alles.

Hoiatus! Nendes juhistes kirjeldatud ohutusmeetmed ja -juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ega olukordi, mis tekkida võivad. Kasutaja peab mõistma, et mis tahes seadme kasutamisel tuleb lähtuda tervest mõistusest ning olla ettevaatlik ja hoolikas. Seade teie eest mõelda ei saa. Seda tuleb seadme kasutamisel meeles pidada. Me ei võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, seadme kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus või seadme mis tahes osa ümber seadistamisest või muutmisest.

Elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Kontrollige, et vooluvõrgu pinge vastab seadme etiketil toodud pingevahemikule. Pistikupesa peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.
2. Kahjustada saanud toitejuhtmega seadet ei tohi kasutada. **Seadet tohib parandada (kaasaarvatud toitejuhtme vahetamine) ainult kvalifitseeritud teeninduskeskuses. Seadme kaitsekatteid ei tohi eemaldada. Elektrilöögi oht!**
3. Elektrilöögi ohu vältimiseks ei tohi seade puutuda kokku vee ega muu vedelikuga. Ärge kastke seadet ega selle alust vette ega muusse vedelikku.
4. Ärge kasutage seadet välistingimustes ega niiskes keskkonnas. Ärge puudutage toitejuhet ega seadet märgade kätega. Elektrilöögi oht!
5. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav pistikupesast välja tõmmata. Enne hooldustööde tegemist tõmmake seadme pistik pistikupesast. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni pistikust endast.
6. Ärge asetage toitejuhet üle teravate servade ega kuumade pindade.
7. Kasutage ainult originaalvarvikuid.
8. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
9. Seadme kasutamisel laste läheduses tuleb olla eriti tähelepanelik. Ärge lubage lastel seadet järelevalveta

kasutada. Nii kaitsete lapsi võimaliku elektrilöögi ohu eest. Hoidke seade lastele kättesaamatult. Ärge laske juhtmel laua või tööpinna servalt alla rippuda.

10. Hoidke seade eemal kuumadest pindadest ja soojusallikatest (nt pliidiplaadid).
11. Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhiste. Tootja ei vastuta seadme valesti kasutamisest tuleneva kahju eest.
12. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu:
 - kontorite jm töokeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid jms kohad,
 - hommikusööki pakkuvad asutused.
13. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või kogememata või teadmatus tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiset. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

TÄHELEPANU!

1. Täitke seade alati külma veega.
2. Veetase peab jääma MAX ja MIN märgistuse vahele: Ületäitmise korral võib keev vesi seadmest välja pritsida.
3. Lülitage seade enne aluselt äravõtmist välja.
4. Kontrollige, et kaas on alati kõvasti suletud.
5. Alus ja seade ise ei tohi märjaks saada.
6. Kasutage seadet ainult sellega kaasasoleva alusega.

SEADME KASUTAMINE

Enne seadme esimest kasutuskorda keetke selles kaks korda puhast vett.

1. Täitke seade veega. Järgige veetaseme näidikut.
2. Asetage seade alusele.
3. Ühendage seadme pistik pistikupesast ja lülitage seade sisse. Tööoleku märgutuli näitab, et vee keetmine algas.
4. Vee keemaminekul lülitub seade automaatselt välja.
5. Tõmmake seadme pistik pistikupesast.
6. Ärge võtke vee kallamisel seadmel kaant peal

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pistikupesast!
Pühkige seadme välispinda kergelt niiske lapiga ning kuivatage kuiva lapiga.
Katlakivifiltri saab vajadusel puhastamiseks eemaldada.
Kasutage seadmest katlakivi eemaldamiseks spetsiaalseid katlakivi eemaldamise vahendeid, mida saate osta kauplustest.

TEHNILINE TEAVE

Maht 2 l
Kaetud kütteelement
Keskel OTTER liides
360° pöörlev alus
Ülekuumenemiskaitse kaitseb seadet tühjalt töölelülitamise korral
Eemaldatav katlakivifilter
Seadme kaas ja põhi on roostevabast terasest
Optiline tööoleku märgutuli
Sinine taustavalgus
Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz Nimivõimsus: 1850-2200 W

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Pakkepaber ja lainepapp tuleb visata vastavasse konteinerisse. Kile ja plast tuleb visata eraldi konteineritesse.

TÖÖKÕLBMATUKS MUUTUNUD SEADME KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Elektriliste ja elektrooniliste jäätmete töötlemine pärast nende kasutuse lõppu (kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste Euroopa riikide suhtes, kus kasutatakse jäätmete sorteerimise süsteemi).

See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Viige kasutuskõlbmatuks muutunud toode elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. Kasutatud toote nõuetekohane ümbertöötlemine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Nii säästetakse ka loodusvarasid. Lisateavet toote ümbertöötlemise kohta saate kohaliku omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.



Toote maaletooja ei vastuta toote kasutusjuhistes olevate trükivigade eest.

Maaletooja Eestis:

AS Elmaks Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa

Telefon: 6 836 300

E-mail: info@elmaks.ee

GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamishendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - kohvimasina küttekeha ummistused
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehaaniliste vigastuste korral
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtmepestiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 2 aastat
- Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

HOOLDUSPARTNERID

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Speleta	Akadeemia tee 20	tel. 654 6543
TARTU:	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel/faks 7 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel/faks 44 27 231
HAAPSALU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3	tel. 43 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
	OÜ Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. (45) 31 627
KÄRDLA:	FIE Enno Tuulik	Vabaduse tn.8, Kärdla	tel. 46 963 06
VÕRU:	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
IDA-VIRUMAA:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318

TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: _____

MUDEL: _____

KAUPLUS _____

MÜÜGIKUUPÄEV: _____

KAUPLUSE PITSAT: _____