

# boost

LED + Wi-Fi REPEATER

Kiirjuhend

1



- Wi-Fi ruuteriga ühendamiseks lülitage Boost pirn sisse

2




- Laadige alla Boost App rakendus ning alustage võrgu konfigureerimist

3



- Ühendage Boost pirn ning nautige laiendatud Wi-Fi võrku

## Tehaseseadete taastamine



- Hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit

Lisainformatsiooni leiate:

[www.sengled.com](http://www.sengled.com)

